




АЛЬБОМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ




КОНСТРУКЦИЯ НАВЕСНОГО ВЕНТИЛИРУЕМОГО ФАСАДА
С ОБЛИЦОВКОЙ ИЗ МЕТАЛЛОКАССЕТ

НАВЕСНОЙ ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ ФАСАД ИЗ МЕТАЛЛОКАССЕТ

Металлокассеты изготавливают из оцинкованной стали с полимерным или порошковым покрытием толщиной металла 0,5-1,2 мм. Глубина металлокассет – 20 мм. Креплением служат саморезы или заклепки. Расстояние между кассетами – 20 мм.



ПРЯМОУГОЛЬНАЯ МЕТАЛЛОКАССЕТА



НАВЕСНОЙ ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ ФАСАД ИЗ МЕТАЛЛОКАССЕТ

Кронштейн крепёжный
с изоляционной прокладкой

Фасадный анкер/дюбель

Направляющий (фасадный) профиль


Теплоизоляционный материал

Дюбель для теплоизоляции



Саморезы/заклёпки для крепления

Фасадная металлокассета

Угловая фасадная металлокассета



УГЛОВАЯ МЕТАЛЛОКАССЕТА




ЭЛЕМЕНТЫ НАВЕСНОГО ВЕНТИЛИРУЕМОГО ФАСАДА (НВФ)

Крепежный кронштейн для НВФ изготавливают из оцинкованной или окрашенной стали, имеет стандартную толщину – 1,2; 1,5 или 2 мм, рабочую длину от 50 и до 300 мм, комплектуется пароизоляционной прокладкой.




Направляющий (фасадный) профиль в зависимости от материалов конструкции фасада может быть исполнен из окрашенной или оцинкованной стали толщиной 1,0; 1,2; 1,5 мм.




Монтаж кронштейнов производится после разметки здания согласно проекту. Кронштейны монтируются с помощью анкерных дюбелей, устойчивых к коррозии. На установленные кронштейны после установки утеплителя и ветрозащитной пленки (при необходимости) монтируется направляющий (фасадный) профиль с помощью саморезов или заклепок.




После монтажа каркаса производится монтаж металлокассет и элементов примыкания. Не допускается соприкосновение металлокассет с утеплителем, т.к. это препятствует свободной циркуляции воздуха. Воздушный зазор должен составлять не менее 40 мм.




ОБЩИЙ ВИД. РАСКЛАДКА ПО УЗЛАМ.



ТИПОВАЯ СХЕМА УСТАНОВКИ УТЕПЛИТЕЛЯ




РАСКЛАДКА ПОДКОНСТРУКЦИИ



Обозначения:

- 1 – Фасадный анкер;
- 2 – Кронштейн крепежный с изоляционной прокладкой;
- 3 – Утеплитель с влаговетрозащитной пленкой (при необходимости);
- 4 – Направляющий (фасадный) профиль;
- 5 – Дюбель для утеплителя;
- 6 – Металлокассета.


1. ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ



Обозначения:

- 1 – Фасадный анкер;
- 2 – Кронштейн крепежный с изоляционной прокладкой;
- 3 – Утеплитель с влаговетрозащитной пленкой (при необходимости);
- 4 – Направляющий (фасадный) профиль;
- 5 – Саморез / заклепка;
- 6 – Дюбель для утеплителя;
- 7 – Металлокассета;
- 8 – Саморез / заклепка.


1. ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ



Обозначения:

- 1 – Фасадный анкер;
- 2 – Кронштейн крепежный с изоляционной прокладкой;
- 3 – Утеплитель с влаговетрозащитной пленкой (при необходимости);
- 4 – Направляющий (фасадный) профиль;
- 5 – Саморез / заклепка;
- 6 – Дюбель для утеплителя;
- 7 – Металлокассета;
- 8 – Саморез / заклепка.


2. ВНЕШНИЙ УГОЛ. ВАРИАНТ 1



Обозначения:

- 1 – Фасадный анкер;
- 2 – Кронштейн крепежный с изоляционной прокладкой;
- 3 – Утеплитель с влаговетрозащитной пленкой (при необходимости);
- 4 – Направляющий (фасадный) профиль;
- 5 – Саморез / заклепка;
- 6 – Дюбель для утеплителя;
- 7 – Металлокассета;
- 8 – Саморез / заклепка;
- 9 – Угловая металлокассета.


2. ВНЕШНИЙ УГОЛ. ВАРИАНТ 2



Обозначения:

- 1 – Фасадный анкер;
- 2 – Кронштейн крепежный с изоляционной прокладкой;
- 3 – Утеплитель с влаговетрозащитной пленкой (при необходимости);
- 4 – Направляющий (фасадный) профиль;
- 5 – Саморез / заклепка;
- 6 – Дюбель для утеплителя;
- 7 – Металлокассета;
- 8 – Саморез / заклепка;
- 9 – Наружный угол для металлокассеты.


3. ВНУТРЕННИЙ УГОЛ. ВАРИАНТ 1



Обозначения:

- 1 – Фасадный анкер;
- 2 – Кронштейн крепежный с изоляционной прокладкой;
- 3 – Утеплитель с влаговетрозащитной пленкой (при необходимости);
- 4 – Направляющий (фасадный) профиль;
- 5 – Саморез / заклепка;
- 6 – Металлокассета;
- 7 – Внутренний угол.


3. ВНУТРЕННИЙ УГОЛ. ВАРИАНТ 2



Обозначения:

- 1 – Фасадный анкер;
- 2 – Кронштейн крепежный с изоляционной прокладкой;
- 3 – Утеплитель с влаговетрозащитной пленкой (при необходимости);
- 4 – Направляющий (фасадный) профиль;
- 5 – Саморез / заклепка;
- 6 – Металлокассета;
- 7 – Внутренний угол.


4. ПРИМЫКАНИЕ К ОКОННОМУ ПРОЕМУ. ВАРИАНТ 1



Обозначения:

- 1 – Фасадный анкер;
- 2 – Кронштейн крепежный с изоляционной прокладкой;
- 3 – Утеплитель с влаговетрозащитной пленкой (при необходимости);
- 4 – Направляющий (фасадный) профиль;
- 5 – Саморез / заклепка;
- 6 – Металлокассета;
- 7 – Саморез / заклепка;
- 8 – Откос;
- 9 – Стартовый профиль.


4. ПРИМЫКАНИЕ К ОКОННОМУ ПРОЕМУ. ВАРИАНТ 2



Обозначения:

- 1 – Фасадный анкер;
- 2 – Кронштейн крепежный с изоляционной прокладкой;
- 3 – Утеплитель с влаговетрозащитной пленкой (при необходимости);
- 4 – Направляющий (фасадный) профиль;
- 5 – Саморез / заклепка;
- 6 – Металлокассета;
- 7 – Саморез / заклепка;
- 8 – Откос;
- 9 – Стартовый профиль.

4. ПРИМЫКАНИЕ К ОКОННОМУ ПРОЕМУ НИЖНЕЕ.




Обозначения:

- 1 – Фасадный анкер;
- 2 – Кронштейн крепежный с изоляционной прокладкой;
- 3 – Утеплитель с влаговетрозащитной пленкой (при необходимости);
- 4 – Направляющий (фасадный) профиль;
- 5 – Саморез / заклепка;
- 6 – Металлокассета;
- 7 – Саморез / заклепка;
- 8 – Отлив.

*Стартовый профиль (при необходимости)


5. ПРИМЫКАНИЕ К ПАРАПЕТУ. ВАРИАНТ 1



Обозначения:

- 1 – Фасадный анкер;
- 2 – Кронштейн крепежный с изоляционной прокладкой;
- 3 – Утеплитель с влаговетрозащитной пленкой (при необходимости);
- 4 – Направляющий (фасадный) профиль;
- 5 – Саморез / заклепка;
- 6 – Металлокассета;
- 7 – Парапетная планка.


6. ПРИМЫКАНИЕ ЦОКОЛЯ. ВАРИАНТ 1



Обозначения:

- 1 – Фасадный анкер;
- 2 – Кронштейн крепежный с изоляционной прокладкой;
- 3 – Утеплитель с влаговетрозащитной пленкой (при необходимости);
- 4 – Направляющий (фасадный) профиль;
- 5 – Саморез / заклепка;
- 6 – Металлокассета;
- 7 – Саморез / заклепка;
- 8 – Отлив.

6. ПРИМЫКАНИЕ ЦОКОЛЯ. ВАРИАНТ 2



Обозначения:

- 1 – Фасадный анкер;
- 2 – Кронштейн крепежный с изоляционной прокладкой;
- 3 – Утеплитель с влаговетрозащитной пленкой (при необходимости);
- 4 – Направляющий (фасадный) профиль;
- 5 – Саморез / заклепка;
- 6 – Металлокассета;
- 7 – Саморез / заклепка;
- 8 – Отлив.